



EMPGEST | GESTÃO INTELIGENTE DE FROTAS

CONTROLO DE ACESSOS RFID

A porta de entrada para a sua frota inteligente

Só opera quem está autorizado

Módulo base do EmpGest para desbloquear a máquina. Apenas utilizadores autorizados, com cartão RFID, podem ligar o equipamento. O cartão permanece no leitor durante a utilização: se for retirado, a máquina desliga-se.

COMO FUNCIONA

1 INSERÇÃO

O operador insere o seu cartão RFID no leitor instalado na máquina.

2 VALIDAÇÃO

O sistema confirma se o utilizador está autorizado para esse equipamento.

3 DESBLOQUEIO

Se autorizado, a máquina arranca. Cartão retirado, máquina desligada.

VANTAGENS PARA A OPERAÇÃO

- Só operadores autorizados ligam a máquina
- Cada utilização associada a uma pessoa
- Permissões definidas por tipo de equipamento
- Gestão centralizada dos acessos
- Cartão retirado, máquina desligada
- Leitor adaptado aos cartões do cliente: RFID, MIFARE, HID ou LEGIC

MATRIZ DE PERMISSÕES

Utilizador	Equipamento	Acesso
00123 - José	E034 · Elétrico	✓ Sim
00123 - José	D012 · Diesel	✓ Sim
00123 - José	E041 · Elétrico	✗ Não
00123 - José	R005 · Rebocador	✓ Sim

Exemplo ilustrativo de gestão centralizada de permissões.

DA IDENTIFICAÇÃO À RESPONSABILIZAÇÃO

Cada arranque fica associado a um operador autorizado.



TEK4MI

Engenharia, desenvolvimento e gestão de produtos
geral@tek4mi.com | +351 963 408 792 | www.tek4mi.com

EmpGest

Controlo, segurança e eficiência da frota